

# MANUAL DE UTILIZARE

## – **alfreo** *Minnie* –



**ATENȚIE! ACEST APARAT ESTE NUMAI PENTRU UZ CASNIC**

## Cuprins

1. **INFORMAȚII GENERALE**
  - 1.1 Producător
  - 1.2 Importator și distribuitor
  - 1.3 Informații generale
  - 1.4 Garanție
2. **SPECIFICAȚII TEHNICE**
3. **DESIDERĂRILE AMBALAJ**
4. **REGLEMENTĂRI SIGURANȚĂ**
5. **INSTALARE APARAT**
6. **UTILIZARE APARAT**
7. **ÎNȚREȚINERE APARAT**
8. **INSTRUCȚIUNI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI**
9. **PROBLEME TEHNICE**

### 1. INFORMAȚII GENERALE

#### 1.1 Producător

Wingkin Household Appliances Co.,Ltd.; Yuantouling Industrial Park, Jingkou Village, Tangxia Town, 529085, Jiangmen City, Guangdong, P.R. China

#### 1.2 Importator și unic distribuitor în România

SC FLEXPRESSO S.R.L.; Str. Bariera Vâlci, nr.78, Craiova, Județul Dolj, 200717  
Tel: 0372 722511; Web site: [www.flexpresso.ro](http://www.flexpresso.ro); [www.alfreo.ro](http://www.alfreo.ro); e-mail: [office@flexpresso.ro](mailto:office@flexpresso.ro).

#### 1.3 Informații generale

Vă mulțumim că ați achiziționat acest aparat de cafea și vă asigurăm totodată că este o decizie foarte bine luată.

Urmând instrucțiunile de mai jos, puteți obține un espresso tradițional convenabil și rapid. **Alfredo „Minnie”** este un aparat profesional, proiectat să prepare cafea espresso folosind monodoze compatibile tip E.S.E. (45 mm) de 7 g cafea (monodoze E.S.E. standard), precum și monodoze non-standard.

Acest sistem ce folosește monodoze rezolvă problemele tehnice de funcționare și permite oricărui utilizator obținerea unei cafele espresso tradiționale de calitate, fără să aibă nevoie de pregătire sau cunoștințe de specialitate. Iar **Alfredo „Minnie”** este special conceput pentru acest sistem. Mai mult decât atât, producătorul are brevete atât aspectul exterior cât și mecanismul de extracție.

Aluminiul ecologic utilizat pentru confecționarea componentelor ce intră în contact cu apa și cafeaua, respectă standardele de siguranță alimentară, precum și de sănătate.

Acest manual trebuie păstrat în apropierea aparatului de cafea. Păstrați-l departe de umiditate și de sursele de căldură, pentru ca acesta să rămână lizibil în totalitatea lui și să nu fie distrus.

#### 1.4 Garanție

Perioada de garanție și condițiile valabilității garanției sunt menționate în certificatul de garanție al produsului.

## 2. SPECIFICAȚII TEHNICE

Putere: **660W**

Tensiune alimentare: **220+240 V, c.a., 50/60 Hz**

Dimensiuni (LxIxH): **244x132x340 mm**


Capacitate bazin apă: **670 mL; transparent**

Greutate netă: **3,57 Kg**

Presiune de lucru: **15 bari**

Temperatură de lucru: **1 ± 45 °C**

Culori: **roșu; alb; albastru deschis; verde; galben; violet**



## 3. DESCHIDERE AMBALAJ

După deschiderea ambalajului, vă rugăm să verificați dacă toate componentele sunt în interior. În cazul în care lipsesc sau sunt deteriorate, vă rugăm să contactați furnizorul.

### Declarație de conformitate

Noi, SC FLEXPRESSO S.R.L, cu sediul social în localitatea Craiova, Str. Bariera Vâlcii, nr.78, jud.Dolj, număr de înregistrare la ORC J16/1163/2011, cod unic de înregistrare RO28661428, asigurăm, garantăm și declarăm pe propria răspundere, conform prevederilor art.5 din Hotărârea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului, că produsul la care se referă această declarație nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului și respectă cu exactitate regulamentele curente europene în ceea ce privește siguranța electrică și electromagnetică, având marcaj CE aplicat de producător (Directivele: 2006/95/CE; 2004/108/CE).

## 4. REGLEMENTĂRI SIGURANȚĂ

### ATENȚIE

1. Acest aparat de cafea este destinat pentru a fi folosit numai acasă sau la birou. **Vă rugăm să nu îl utilizați pentru uz comercial!**
2. Desfacerea aparatului pentru a realiza diverse operații (reparații etc.) în interiorul acestuia se va executa numai de către personal de specialitate autorizat. Desfacerea aparatului de personal neautorizat prezintă un risc de accidentare pentru acesta!
3. Nu faceți nici o modificare tehnică și nu folosiți aparatul în scopuri neautorizate, deoarece aceasta ar crea pericole grave!
4. Priza la care aparatul este conectat trebuie să fie:
  - Compatibilă cu tipul de ștecher al aparatului;
  - Conformă cu datele de pe plăcuța aparatului;
  - Cu împământare.
5. Cablul de alimentare nu trebuie:
  - Să vină în contact cu nici un lichid. Pericol de șocuri electrice și/sau incendiu!
  - Să fie zdrobit și/sau să vină în contact cu suprafețe ascuțite.
  - Să fie utilizat pentru a muta aparatul.
  - Să fie utilizat dacă este deteriorat. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător sau de către unitatea service autorizată.
  - Să fie manipulat cu mâinile umede sau ude.
  - Să fie înfășurat atunci când aparatul este în uz.
6. Este nerecomandat:
  - Să se instaleze și să se folosească aparatul în alt mod decât cel descris în manualul de utilizare.
  - Să se folosească pentru alte produse decât cele pentru care a fost proiectat.
  - Să se introducă degetele și/sau orice alt obiect în mecanismul extracției cafea. Pericol de opărire!
  - Să se lase pungile de plastic, polistiren etc. la îndemâna copiilor, deoarece acestea sunt potențiale pericole.
  - Să se lase copiii să folosească aparatul, să se joace cu acesta (precum cu o jucărie) sau să stea în apropierea aparatului. Copiii nu sunt conștienți de riscurile legate de aparatele electrice de uz casnic.
7. Nu înfundați grătarele de pe aparat.
8. A se utiliza aparatul în condiții normale de presiune ale mediului ambiant și temperatura mediului ambiant între  $1 \div 45$  °C.
9. Toate operațiunile de service trebuie executate numai de către personalul autorizat de SC FLEXPRESSO SRL.
10. În caz de incendiu, utilizați stingătoare cu dioxid de carbon (CO<sub>2</sub>). Nu folosiți apă sau stingătoare cu pulbere uscată.
11. Societatea noastră nu își asumă nici o responsabilitate pentru orice operație executată fără a respecta prezentele reglementări de siguranță sau în cazul oricărui eveniment de forță majoră.

## 5. INSTALARE APARAT

*Notă: În aparat pot exista urme de cafea și/sau apă; acestea se datorează testelor efectuate de producător pentru a garanta calitatea maximă a produselor.*





Instalați corect aparatul înainte de a-l porni.

După îndepărtarea ambalajului de pe aparat, se procedează după cum urmează:

- Așezați aparatul pe o suprafață orizontală stabilă. În cazul în care se utilizează într-un loc în mișcare (cum ar fi: mașină, tren sau avion), vă rugăm să fixați baza aparatului, precum și suprafața pe care se amplasează.
- Asigurați-vă că nu este accesibil copiilor.
- Asigurați-vă că există suficient spațiu pentru a efectua toate operațiile necesare (utilizare, întreținere etc).
- A nu se instala aparatul pe partea superioară a altor echipamente.
- A nu se instala aparatul într-un loc unde se folosește apă sub presiune.
- A nu se instala aparatul în aer liber sau alături de materiale inflamabile și/sau explozive.
- A nu se instala aparatul într-un mediu cu risc de incendiu, în mediu exploziv sau greu sau în mediu cu concentrație mare de praf sau substanțe uleioase în suspensie în aer.
- Țineți-l departe de suprafețele fierbinți sau de flăcările deschise.
- Țineți aparatul la o distanță de aproximativ 15 cm de alte aparate.
- Asigurați-vă că aparatul este oprit.

Se recomandă a nu se instala aparatul în spații de tranzit sau pe coridoare strâmte (pentru a evita să fie lovit) sau în locuri insuficient iluminate.

*Notă: Înainte de a folosi pentru prima dată aparatul, este necesar să se efectueze o curățare minuțioasă a tuturor componentelor sale, așa cum este prezentat mai jos:*

			
<p>Îndepărtați bazinul de apă (9). Curățați-l și umpleți-l cu apă (vă rugăm să folosiți apă potabilă).</p>	<p>Apăsăți butonul de pornire (10). Aparatul începe să încălzească apa. Indicatorul luminos încălzire apă (2) este aprins.</p>	<p>Apăsăți maneta de închidere (3) până se închide complet mecanismul pentru extracția cafelei (4). Puneți o ceașcă mare sub țeava distribuie cafea (5).</p>	<p>Așteptați până când indicatorul luminos încălzire apă (2) se stinge. Rotiți comutatorul preparare cafea (1) la stânga (până realizează cursă completă) și așteptați până când curg aproximativ 3 căni pline (aproximativ 500 ml apă). Rotiți în sens invers comutatorul preparare cafea (1) pentru a opri curgerea apei.</p>

Se recomandă păstrarea ambalajului pentru următoarele mutări ale aparatului.

## 6. UTILIZARE APARAT

Utilizatorii acestor aparate de cafea trebuie să citească cu atenție informațiile din acest manual. Dacă instrucțiunile nu sunt urmate, puteți pierde dreptul la service gratuit pe durata perioadei de garanție.

Prin acest manual se dorește furnizarea tuturor informațiilor necesare pentru instalare, utilizare și întreținere a aparatului de cafea, astfel încât să puteți beneficia de un espresso autentic de bună calitate și pentru a asigura acestuia o durată de viață cât mai mare.

În cazul în care nu sunteți siguri de interpretarea corectă a instrucțiunilor din prezentul manual, contactați importatorul/distribuitorul pentru a obține toate clarificările necesare.

### ATENȚIE

#### 1. Energia electrică poate fi foarte periculoasă!

*Prin urmare, este necesar să urmați cu strictețe reglementările de siguranță.*

*Tensiunea de funcționare a aparatului a fost prestabilită de către producător. Asigurați-vă că tensiunea de alimentare de la rețea corespunde cu specificațiile de pe plăcuța cu datele tehnice de pe aparat.*

*Înainte de a conecta aparatul la rețeaua electrică, asigurați-vă că aparatul este oprit.*

#### 2. Aparatul furnizează apă fierbinte sub presiune!

*Nu deschideți mecanismul extracție cafea (4) prin deplasarea manetei (3) în timp ce aparatul prepară și furnizează cafea. Mecanismul extracție cafea (4) furnizează apă fierbinte sub presiune!*

**Asigurați-vă că este oprit „Comutator preparare cafea” (1) înainte să deschideți mecanismul pentru extracția cafelei (indiferent de motiv)!**









3. *Înainte de a porni și utiliza aparatul, verificați dacă tava de scurgere este introdusă complet în lăcașul său. Atenție! O plasare incorectă a tăvii poate cauza vărsarea apei din tava pentru picurare.*




4. *Pentru a umple rezervorul de apă, folosiți întotdeauna numai apă potabilă rece; apa fierbinte sau carbogazoasă poate deteriora aparatul. Înainte de a porni aparatul, asigurați-vă întotdeauna că există o cantitate suficientă de apă.*

*Notă: Utilizarea aparatului fără apă în rezervor poate afecta funcționarea corectă a aparatului.*

5. *Fiecare monodoză poate fi utilizată pentru a prepara o singură ceașcă/cană de cafea. Nu reutilizați monodozele deja folosite.*

**Pentru prepararea cafelei trebuie urmați pașii de mai jos:**

		 <p>Pentru o cafea mai bună</p>	
<p>Îndepărtați bazinul de apă (9). Curățați-l și umpleți-l cu apă (vă rugăm să folosiți apă potabilă).</p>	<p>Apăsăți butonul de pornire (10). Aparatul începe să încâlzească apa. Indicatorul luminos încălzire apă (2) este aprins.</p>	<p>La prima utilizare după punerea sub tensiune așteptați până când mecanismul pentru extracția cafelei (4) ajunge la temperatura de funcționare stabilă (de obicei în 5÷10 minute), pentru a obține o cafea mai bună.</p>	<p>Ridicați maneta de închidere (3) și puneți monodoza în mecanismul pentru extracția cafelei. (4).</p>
 <p>Puteți folosi monodoze de ceai</p>			 <p>Înainte de extracția propriu-zisă, umeziți monodoza pentru o cafea mai aromată și o cremă mai bună</p>
<p>În locul monodozelor de cafea, se pot folosi monodoze de ceai. Înainte de schimbarea utilizării, aparatul trebuie curățat – se va lăsa să curgă apă potabilă timp de 3÷5 minute.</p>	<p>Apăsăți maneta de închidere (3) până se închide complet mecanismul pentru extracția cafelei (4) și se aude un sunet specific („click”).</p>	<p>Așteptați până când indicatorul luminos încălzire apă (2) se stinge. Rotiți comutatorul preparare cafea (1) la stânga (până realizează cursă completă) și cafeaua începe să curgă.</p>	<p>Rotiți comutatorul preparare cafea (1). După 2÷3 secunde, rotiți din nou comutatorul (1) oprind prepararea cafelei. Apoi, după 2÷3 secunde, repetați Pasul 5.</p>

	 <p>Folosiți cești încălzite</p>	
<p>Așteptați până când aveți în ceașcă cantitatea dorită de cafea și rotiți din nou comutatorul (1) pentru a opri prepararea cafelei.</p>	<p>Folosiți cești încălzite, pentru a păstra temperatura cafelei preparate.</p>	<p><b>Atenție: Vă rugăm să nu introduceți degetele în mecanismul pentru extracția cafelei (4); puteți suferi răniri accidentale.</b></p>

## 7. ÎNTREȚINERE APARAT

### ATENȚIE

1. Curățați aparatul numai când este rece și deconectat de la rețeaua electrică.
2. Nu folosiți alcool, solvenți, bureți de curățat și/sau agenți chimici agresivi.
3. Nu scufundați aparatul în orice fel de lichid și nu îl spălați cu ajutorul unui jet de apă și nu uscați componentele sale în cuptorul cu microunde și/sau într-un cuptor standard.
4. Pentru a păstra curată suprafața exterioară a aparatului ștergeți cu o cârpă umedă. Dacă folosiți detergent, acesta trebuie să fie neutru.

### 7.1 Întreținere zilnică

- Este recomandat să schimbați apa din bazin (9) în fiecare zi. De asemenea, vă recomandăm să utilizați apă purificată (plată).
- Scoateți tava pentru picurare și grătarul (6, 7) după fiecare utilizare, goliți tava și clătiți-le cu apă. Fiți atenți când manevrați tava în cazul în care aceasta este prea plină.

### ATENȚIE

După fiecare extracție, aparatul elimină în tavă apa în exces rămasă în mecanismul de extracție. În cazul în care tava este plină, apa din aceasta se scurge la baza aparatul, putând provoca daune atât aparatului (de exemplu, corodarea componentelor metalice, posibil scurtcircuit, îmbăcsirea interiorului aparatului etc.), cât și altor obiecte (de exemplu, blatul mobilierului pe care este așezat).



## 7.2 Igienizare și decalcarare periodică

În timpul utilizării normale a aparatului, din cauza unor factori, cum ar fi crema cafelei și duritatea apei, aparatul se va bloca sau va funcționa în condiții proaste. În cazuri mai grave, aparatul va fi blocat complet, provocând pierderi inutile, cum ar fi componente distruse.

### ATENȚIE

*1. Vă rugăm să realizați curățarea și decalcararea regulat și să păstrați aparatul în bună stare de funcționare, înainte ca aparatul să nu mai prepare corespunzător cafea. În caz contrar, aparatul se poate bloca cu calcar (parțial sau total) și componente ale acestuia pot fi distruse, iar curățarea și decalcararea normală nu se vor mai putea realiza. În acest caz, toate operațiile de aducere la conformitate a aparatului se vor efectua numai de către personal de specialitate autorizat.*

**2. A nu se lăsa monodoza în interiorul mecanismului pentru extracția cafelei (4) atunci când nu se folosește aparatul!**

### 7.2.1 Igienizare

- Periodic sau cel puțin o dată pe lună, sita mecanismului pentru extracția cafelei (4) trebuie să fie curățată.
- Curățarea sitei este foarte importantă pentru a obține de fiecare dată o cafea de bună calitate.
- Pentru a curăța sita, îndepărtați-o din mecanismul pentru extracția cafelei (4), utilizând o șurubelniță mică și ridicând ușor marginea exterioară. Verificați starea sitei și spălați-o cu apă caldă.
- Pentru o curățare mai bună puteți folosi o periuță cu peri rigizi.

*Notă: În cazul în care sita este deteriorată, trebuie înlocuită cu una nouă.*

### 7.2.2 Decalcarare

• Decalcararea aparatului se va realiza periodic, în funcție de duritatea apei, numărul de cafele, de folosirea corespunzătoare a aparatului de către utilizator etc.. **Duritatea apei variază foarte mult de la o sursă la alta!**

Perioada de timp între două decalcarări este variabilă, astfel:

- dacă utilizați apa de la robinet, în funcție de duritatea apei și impuritățile din apă, vă rugăm să efectuați decalcararea după prepararea a 50÷150 de cești de cafea sau după o lună de zile de folosire a aparatului (alternativ, în funcție de condiția atinsă prima);
- dacă utilizați apă purificată (plată) sau apă de la robinet după purificare și în funcție de duritatea apei, vă rugăm să efectuați decalcararea după prepararea a 100÷300 de cești de cafea sau după 2-3 luni de zile de folosire a aparatului (alternativ, în funcție de condiția atinsă prima).

**Pentru decalcararea aparatului trebuie urmați pașii de mai jos:**

			
<p>Folosiți produse speciale pentru decalcararea echipamentelor alimentare și utilizați-le în conformitate cu instrucțiunile de folosire ale acestora sau preparați o soluție 750ml apă și 10g acid citric (<math>C_6H_8O_7 \sim H_2O</math>). Umpleți bazinul cu această soluție.</p>	<p>Verificați și asigurați-vă că nu este nici o monodoză în mecanismul pentru extracția cafelei (4) și apăsați maneta (3) până se închide complet mecanismul pentru extracția cafelei (4).</p>	<p>Rotiți comutatorul preparare cafea (1) la stânga (până realizează cursă completă) și lăsați soluția să curgă.</p>	<p>Puneți un vas sub țeava distribuie cafea (5) pentru a recupera soluția. Lăsați să treacă de 2 ori soluția de decalcarare prin aparat.</p>
			
<p>Curățați bazinul (9) cu apă potabilă și umpleți-l cu apă potabilă. Repetați Pașii 2÷3. Limpeziți folosind echivalentul a 2 bazine cu apă (~ 1,5 l apă). După limpezirea cu apă potabilă, procesul de decalcarare poate fi considerat încheiat.</p>	<p><b>Vă rugăm să realizați curățarea și decalcararea regulat, așa cum a fost prezentat mai sus, înainte ca aparatul să nu mai prepare corespunzător cafea. În caz contrar, aparatul se poate bloca cu calcar (parțial sau total) și componente ale acestuia pot fi distruse, iar curățarea și decalcararea normală nu se vor mai putea realiza. În acest caz, toate operațiile de aducere la conformitate a aparatului se vor efectua numai de către personal de specialitate autorizat.</b></p>	<p><b>În timpul procesului de decalcarare, vă rugăm să nu părăsiți aparatul. În cazul în care apar unele situații anormale, vă rugăm să opriți imediat aparatul și consultați furnizorul local sau personalul de specialitate autorizat.</b></p>	

## 8. INSTRUCȚIUNI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI



Eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice trebuie realizată în conformitate cu Directiva CE 2002/96/EC.

Trebuie reținut că aparatele uzate nu sunt deșeuri fără valoare. Eliminarea lor trebuie făcută respectând mediul înconjurător și pentru a permite recuperarea unor materii prime conținute de acestea. Simbolul alăturat, prezent pe aparat sau menționat în instrucțiunile sale de folosire, indică

faptul că acesta, împreună cu părțile lui componente, nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Acestea trebuie predate centrelor speciale de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Dispensându-vă în mod corect de acest produs veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe asupra mediului înconjurător și sănătății oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor deșeuri. Reciclarea materialelor ajută totodată la conservarea resurselor naturale.

## 9. PROBLEME TEHNICE

*(Înainte de a apela la ajutorul personalului de specialitate autorizat, citiți soluțiile de mai jos)*

Problemă	Cauze posibile	Soluții
Aparatul nu este alimentat, nu încălzește	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Verificați dacă aparatul nu este alimentat cu energie electrică sau este oprită alimentarea cu energie electrică.</li><li>2. Verificați dacă ștecherul este introdus în priza corespunzătoare acestui aparat.</li><li>3. Verificați cablul de alimentare cu energie electrică să nu fie întrerupt.</li><li>4. Verificați dacă butonul de pornire (10) este apăsat.</li><li>5. Verificați starea butonului de pornire (10) și indicatorului luminos încălzire apă (2).</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Conectați aparatul la rețeaua electrică (dacă aveți energie electrică la priza de la care îl alimentați).</li><li>2. Utilizați rețeaua de alimentare cu energie electrică conformă cu datele de pe plăcuța aparatului.</li><li>3. Schimbați cablul de alimentare cu energie electrică (de către personalul de specialitate autorizat).</li><li>4. Apăsați butonul de pornire (10).</li><li>5. Dacă butonul de pornire (10) este apăsat, iar indicatorul luminos încălzire apă (2) este stins sau rămâne mereu aprins, vă rugăm să contactați unitatea service autorizată.</li></ol>
Nu puteți introduce monodoza în lăcașul special	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Verificați dacă folosiți monodoze de dimensiuni corespunzătoare.</li><li>2. Verificați dacă nu există altă monodoză deja introdusă.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Folosiți monodoze de dimensiuni corespunzătoare.</li><li>2. Îndepărtați monodoza existentă deja în aparat.</li></ol>

Problemă	Cauze posibile	Soluții
Cafeaua curge, dar este rece	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificați indicatorul luminos încălzire apă (2).</li> <li>2. Verificați dacă apa s-a încălzit corespunzător (indicatorul luminos încălzire apă (2) trebuie să fie stins).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dacă butonul de pornire (10) este apăsat, iar indicatorul luminos încălzire apă (2) este în permanență stins sau aprins, vă rugăm să contactați unitatea service autorizată.</li> <li>2. Măriți timpul de așteptare pentru încălzire, mai ales dacă temperatura mediului ambiant este scăzută.</li> </ol>
Cafeaua curge, dar este rece	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificați indicatorul luminos încălzire apă (2).</li> <li>2. Verificați dacă apa s-a încălzit corespunzător (indicatorul luminos încălzire apă (2) trebuie să fie stins).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dacă butonul de pornire (10) este apăsat, iar indicatorul luminos încălzire apă (2) este în permanență stins sau aprins, vă rugăm să contactați unitatea service autorizată.</li> <li>2. Măriți timpul de așteptare pentru încălzire, mai ales dacă temperatura mediului ambiant este scăzută.</li> </ol>
Pierderi de apă în partea de jos a aparatului	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificați dacă tava pentru picurare (7) este introdusă corect în lăcașul stabilit pe aparat.</li> <li>2. Verificați dacă tava pentru picurare (7) este plină.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Poziționați corect tava pentru picurare (7) în lăcașul stabilit pe aparat.</li> <li>2. Goliți tava și clătiți-o cu apă. Înclinați și scuturați ușor aparatul pentru eliminarea apei pătrunse în carcasa aparatului. Ștergeți baza aparatului și suprafața pe care acesta este așezat până nu mai rămâne apă. Poziționați corect tava pentru picurare (7) în lăcașul stabilit pe aparat.</li> </ol>

Problemă	Cauze posibile	Soluții
Nu curge cafea sau curge greu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificați dacă aparatul nu este alimentat cu energie electrică sau este oprită alimentarea cu energie electrică.</li> <li>2. Verificați dacă există apă în bazinul de apă (9).</li> <li>3. Verificați dacă furtunul de apă nu este introdus în bazinul de apă (9).</li> <li>4. Verificați dacă sita mecanismului pentru extracția cafelei (4) este înfundată.</li> <li>5. Verificați dacă pompa de apă este mai zgomotoasă.</li> <li>6. Verificați dacă curățarea și/ sau decalcarea au fost efectuate la timp în conformitate cu instrucțiunile din prezentul manual.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Conectați aparatul la rețeaua electrică (dacă aveți energie electrică la priza de la care îl alimentați).</li> <li>2. Umpleți bazinul (9) cu apă potabilă deasupra nivelului minim, dar nu mai mult de cel maxim.</li> <li>3. Introduceți furtunul în bazinul cu apă (9).</li> <li>4. Curățați sita mecanismului pentru extracția cafelei (4) (pct.7 din prezentul manual).</li> <li>5. Amorsați pompa: îndepărtați monodoza din mecanismul pentru extracția cafelei (4) și blocați maneta de închidere (3); rotiți comutatorul preparare cafea (1) de mai multe ori, dar nu pentru mai mult de 15÷20 secunde pentru fiecare rotire, și așteptați până când apa curge.</li> <li>6. Realizați curățarea și/sau decalcarea (pct.7 din prezentul manual).</li> </ol>
Pierderi de apă la mecanismul pentru extracția cafelei (4)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificați dacă folosiți monodoze de dimensiuni corespunzătoare.</li> <li>2. Verificați dacă monodoza este plasată corect în interiorul cavității special prevăzute.</li> <li>3. Verificați dacă garnitura de etanșare a mecanismului pentru extracția cafelei (4) este uzată sau desprinsă.</li> <li>4. Verificați dacă maneta de închidere (3) se închide rapid.</li> <li>5. Verificați dacă maneta de închidere (3) este prea mobilă sau prea rigidă după închidere.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Folosiți monodoze de dimensiuni corespunzătoare.</li> <li>2. Poziționați corect monodoza.</li> <li>3. Înlocuiți garnitura de etanșare.</li> <li>4. Închideți rapid maneta de închidere (3).</li> <li>5. Solicitați ajutorul personalului de specialitate autorizat.</li> </ol>

Toate reparațiile din perioada de garanție și post-garanție se vor efectua numai în unitățile service ale S.C. FLEXPRESSO S.R.L..

**Date de contract unitate service:** Adresa: Str. Bariera Vâlcii; nr.78; Craiova; jud.Dolj;  
Tel: 0372.722.511, 0351.884.425; Fax: 0372.879.483;  
Web site: [www.flexpresso.ro](http://www.flexpresso.ro); [www.alfreo.ro](http://www.alfreo.ro);  
e-mail: [office@flexpresso.ro](mailto:office@flexpresso.ro).